

## Коды ошибок Термо Кинг

	Английский	Русский
0	NO FAULT	НЕТ ОШИБОК
1	MICROPROCESSOR POWER UP RESET	ПЕРЕЗАГРУЗКА КОМПЬЮТЕРА
2	EVAPORATOR COIL SENSOR	ДАТЧИК ТЕПЛООБМЕННИКА ИСПАРИТЕЛЯ
3	RETURN AIR SENSOR	ОБРАТНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ДАТЧИК
4	DISCHARGE AIR SENSOR	ДАТЧИК ВЫХОДА ВОЗДУХА
5	AMBIENT AIR SENSOR	ДАТЧИК ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА
6	ENGINE WATER TEMP. SENSOR	ДАТЧИК ТЕМП. ВОДЫ ДВИГАТЕЛЯ
7	ENGINE R.P.M. SENSOR	ДАТЧИК ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ
8	RETURN AIR SENSOR FAIL,ZONE CONTROLSON COIL TEMP	НЕ РАБОТАЕТ ОБРАТНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ДАТЧИК, ЗОНА КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛООБМЕННИКА
9	HIGH EVAPORATOR TEMP.	ВЫСОКАЯ ТЕМП. ИСПАРИТЕЛЯ
10	HIGH DISCHARGE PRESSURE	ВЫСОКОЕ ВЫХОДНОЕ ДАВЛЕНИЕ
11	UNIT CONTROLLING ON ALTERNATE AIR	УСТРОЙСТВО СМЕНЫ ВОЗДУХА
12	SENSOR SHUT DOWN	ДАТЧИК ОСТАНОВКИ
13	CHECK SENSOR CALIBRATION	ДАТЧИК КОНТРОЛЯ КАЛИБРОВКИ
14	UNASSIGNED	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
15	GLOW PLUG CHECK	КОНТРОЛЬ СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ
16	MANUAL START NOT COMPLETED	РУЧНОЙ СТАРТ НЕ ЗАКОНЧЕН
17	ENGINE FAILED TO CRANK	НЕ ЗАВОДИТСЯ ДВИГАТЕЛЬ
18	HIGH ENGINE WATER TEMP.	ВЫСОКАЯ ТЕМП. ВОДЫ В ДВИГАТЕЛЕ.
19	LOW ENGINE OIL PRESSURE	НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ
20	ENGINE FAILED TO START	ОШИБКА ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ
21	COOLING CYCLE CHECK	КОНТРОЛЬ ЦИКЛА ОХЛАЖДЕНИЯ
22	HEATING CYCLE CHECK	КОНТРОЛЬ ЦИКЛА НАГРЕВАНИЯ
23	COOLING CYCLE FAULT	ОШИБКА ЦИКЛА ОХЛАЖДЕНИЯ
24	HEATING CYCLE FAULT	ОШИБКА ЦИКЛА НАГРЕВАНИЯ
25	ALTERNATOR CHECK	КОНТРОЛЬ ГЕНЕРАТОРА
26	CHECK REFRIGERATION CAPACITY	КОНТРОЛЬ ЗА ХЛАДОГЕНТОМ
27	UNASSIGNED	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
28	PRE-TRIP ABORT	ОТКАЗ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
29	DAMPER CIRCUIT	ЦЕПЬ ЗАСЛОНКИ
30	DAMPER STUCK CLOSED	ЗАКЛИНИТА ЗАСЛОНКА В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ
31	OIL PRESSURE SWITCH	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
32	REFRIGERATION CAPACITY LOW	НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ХЛАДОГЕНТА
33	CHECK ENGINE R.P.M.	КОНТРОЛЬ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ
34	CHECK MODULATION CIRCUIT	КОНТРОЛЬ МОДУЛЯЦИИ ЦЕПИ
35	RUN RELAY CIRCUIT	РАБОТА РЕЛЕ В ЦЕПИ
36	ELECTRIC MOTOR FAILED TO RUN	ОШИБКА В РАБОТЕ ЭЛЕКТРОМОТОРА
37	CHECK ENGINE WATER LEVEL	КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ВОДЫ В ДВИГАТЕЛЕ
38	ELECTRIC PHASE REVERSED	ОБРАТНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ФАЗА
39	WATER VALVE	ВОДЯНОЙ КЛАПАН
40	HIGH SPEED CIRCUIT	ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ В ЦЕПИ
41	ENGINE WATER TEMP CHECK	КОНТРОЛЬ ТЕМП. ВОДЫ ДВИГАТЕЛЯ
42	UNIT FORCED TO LOW SPEED	ЕДЕНИЦА УСИЛИЯ НА НИЗКОЙ СКОРОСТИ
43	UNIT FORCED TO LOW	ЕДЕНИЦА УСИЛИЯ НА НИЗКОЙ СКОРОСТИ МОДУЛЯЦИЯ
44	FUEL SYSTEM	ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
45	HOT GAS CIRCUIT	КОНТУР ГОРЯЧЕГО ГАЗА
46	AIR FLOW CHECK	КОНТРОЛЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
47	ZONE SENSOR SHUTDOWN	ЗОНА ДАТЧИКА ОСТАНОВКИ
48	CHECK BELTS/ CLUTCH	КОНТРОЛЬ РЕМНЕЙ/ СЦЕПЛЕНИЕ
49	RF TAG COMMUNICATIONS ERROR	ОШИБКА В ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ
50	RESET CLOCK	УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
51	SHUTDOWN CIRCUIT	КОНТУР ОСТАНОВКИ
52	HEAT CIRCUIT	КОНТУР НАГРЕВАНИЯ
53	ECONOMIZER BYPASS VALVE	КЛАПАН ПЕРЕПУСКНОГО КАНАЛА ЭКОНОМАЙЗЕРА
54	TEST MODE TIME OUT	ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЯ ПАУЗЫ
55	CHECK ENGINE SPEEDS	КОНТРОЛЬ СКОРОСТЕЙ ДВИГАТЕЛЯ
56	EVAP FAN LOW SPEED FAIL	НЕИСПРАВНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ИСПАРИТЕЛЯ НИЗКАЯ СКОРОСТЬ
57	EVAP FAN HIGH SPEED FAIL	НЕИСПРАВНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ИСПАРИТЕЛЯ ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
58	COND FAN LOW SPEED FAIL	НЕИСПРАВНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ НИЗКАЯ СКОРОСТЬ
59	COND FAN HIGH SPEED FAIL	НЕИСПРАВНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
60	BOOST CIRCUIT FAIL	НЕИСПРАВНОСТЬ ПОВЫШЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ В КОНТУРЕ
61	LOW BATTERY VOLTS	РАЗРЯЖЕН АККУМУЛЯТОР
62	AMMETER OUT OF CALIBRATION RANGE	АМПЕРМЕТР ВЫШЕЛ ИЗ ДИПАЗОНА КАЛИБРОВКИ
63	ENGINE STOPPED REASON UNKNOWN	ДВИГАТЕЛЬ ОСТАНОВИЛСЯ ПО НЕИЗВЕСТНОЙ ПРИЧИНЕ
64	PRE TRIP REMINDER	НАПОМИНАНИЕ ПЕРЕД РЕЙСОМ
65	WATER IN FUEL	ВОДА В ТОПЛИВЕ
66	LOW OIL LEVEL	НИЗКИЙ УРОВЕНЬ МАСЛА
67	LIQUID LINE SOL FAIL	НЕИСПРАВНОСТЬ ЖИДКОСТЬ В МАГИСТРАЛЕ СОЛЕНОИДА
68	INTERNAL FAULT CODE	КОД ВНУТРЕННЕЙ ОШИБКИ

69	RE_MAGNETIZATION CIRCUIT FAIL	ОШИБКА РАЗМАГНИЧЕВАНИЕ КОНТУРА
70	HOURMETER EXCEEDS 99999	СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ ПРЕВЫШЕНИЕ 99999
71	HOURMETER 4 EXCEEDS SET LIMIT	СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ 4 ПРЕВЫШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО ПРЕДЕЛА
72	HOURMETER 5 EXCEEDS SET LIMIT	СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ 5 ПРЕВЫШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО ПРЕДЕЛА
73	HOURMETER 6 EXCEEDS SET LIMIT	СЧЕТЧИК МОТОЧАСОВ 6 ПРЕВЫШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО ПРЕДЕЛА
74	MP REVERTED TO DEFAULT SETTINGS	MP ВОЗВРАЩЕНИЕ К НЕПРАВИЛЬНЫМ УСТАНОВКАМ
75	MP RAM FAIL	MP ОШИБКА ОПЕРАТИВНО-ЗАПОМИНАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
76	MP EPROM FAIL	MP ОШИБКА ЗАПОМИНАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
77	EPROM FAIL CHECKSUM TEST	ОШИБКА ЗАПОМИНАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ПРОВЕРКИ КОНТРОЛЬНОЙ СУММЫ
78	DATA LOG- EPROM FAIL	ОШИБКА ЗАПОМИНАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ЗАПИСЬ ИНФОРМАЦИИ
79	DATA LOG OVERFLOW	ДААННЫЕ ПО ПРЕЛИВУ
80	COMPRESSOR TEMP. SENSOR FAIL	НЕ РАБОТАЕТ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КОМПРЕССОРА
81	HI COMPRESSOR TEMP.	ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА КОМПРЕССОРА
82	HI COMPRESSOR TEMP. SHUTDOWN	ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА КОМПРЕССОРА ОСТАНОВКА
83	LOW COOLANT TEMP	НИЗКАЯ ТЕМП. ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
84	RESTART, NULL	ПОВТОРНЫЙ ЗАПУСК, НУЛЕВАЯ ПОЗИЦИЯ
85	FORCED UNIT OPERATION	УСИЛЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АГРЕГАТА
86	UNASSIGNED	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
87	SUCTION PRESS TRANSDUCER	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ ВСАСЫВАНИЯ
88	UNASSIGNED	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
89	ELECT THROTTLING VALVE	ЭЛЕКТРОННЫЙ ДРОССЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
90	UNASSIGNED	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
91	UNASSIGNED	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
92	UNASSIGNED	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
93	UNASSIGNED	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
94	UNASSIGNED	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
95	UNASSIGNED	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
96	UNASSIGNED	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
97	UNASSIGNED	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
98	UNASSIGNED	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
99	UNASSIGNED	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
100	UNASSIGNED	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
101	UNASSIGNED	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
102	UNASSIGNED	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
103	UNASSIGNED	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
104	UNASSIGNED	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
105	RECEIVER TANK PRESSURE SOL FAIL	НЕИСПРАВНОСТЬ ЗАБОРНИКА БАКА НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ
106	PURGE VALVE FAIL	НЕИСПРАВНОСТЬ ПРОДУТЬ КЛАПАН
107	COND INLET SOL FAIL	ОШИБКА ВПУСКА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
108	DOOR OPEN	ОТКРЫТА ДВЕРЬ
109	HI DISCHARGE PRESSURE OR SENSOR	ПОНИЖЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ИЛИ ДАТЧИК
110	SUCTION LINE SOL FAIL	НЕИСПРАВНОСТЬ ЛИНИЯ ВСАСЫВАНИЯ
111	UNIT NOT CONFIGURED CORRECTLY	АГРЕГАТ НЕ КОРРЕКТНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
112	ZONE 2 OR 3 FAN	ЗОНА 2 ИЛИ 3 ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
113	ELECT HEAT FAIL	НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ
114	MULTIPLE ALARMS, CAN NOT RUN	МНОГОКРАТНЫЙ СИГНАЛ, НЕ РАБОТАЕТ СЕТЕВОЙ КОНТРОЛЛЕР
115	UNASSIGNED	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
116	UNASSIGNED	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
117	UNASSIGNED	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
118	UNASSIGNED	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
119	UNASSIGNED	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
120	UNASSIGNED	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ